

Klanten die meer willen doen met telefonie.

Voicemail beluisteren:

Bel: 1233

Voicemail pincode instellen (niet verplicht):

Bel: 1233

Kies optie: 0 van mailboxopties

Kies optie: 5

Voer nu uw pincode in gevolgd door een hekje.

Voice beluisteren als u niet thuis bent:

Bel: UW TELEFOONUMMER

Op het moment dat u uw voicemail hoort, toetst u een * gevolgd door uw pincode.

Voicemail instellen

Alle gesprekken doorschakelen:

Activeren: *21*1233#

Annuleren & vergeten: ##21#

Annuleren & behouden: #21#

Status opvragen: *#21#

Opnieuw activeren: *21#

Doorschakelen als u in gesprek bent:

Activeren: *67*1233#

Annuleren & vergeten: ##67#

Annuleren & behouden: #67#

Status opvragen: *#67#

Opnieuw activeren: *67#

Doorschakelen als u niet opneemt:

Activeren: *61*1233#

Annuleren & vergeten: ##61#

Annuleren & behouden: #61#

Status opvragen: *#61#

Opnieuw activeren: *61#

Doorschakelen als het modem offline is:

Activeren: *62*1233#

Annuleren & vergeten: ##62#

Annuleren & behouden: #62#

Status opvragen: *#62#

Opnieuw activeren: *62#

Als u door wilt schakelen naar een ander telefoonnummer, vervang dan bij bovenstaande opties het 1233 nummer door het betreffende nummer.